

PUNZONADORA MANUAL

Instrucciones de mantenimiento

Fabricación_2016



Aplicaciones

Punzonadora diseñada para troquelear perfiles de aluminio con un espesor máximo de 2mm.

Mantenimiento y servicio

Engrasar periódicamente el/los punzones para evitar el gripaje de los mismos.

En el caso de que este manual de instrucciones no le resuelva su problema llámenos, solicitando el servicio de asistencia técnica.



Puesta en marcha

1. Fijar la punzonadora en un lugar horizontal y a la altura que interese para evitar que pueda caer la máquina durante su uso. Para fijarla utilizaremos los agujeros que incorpora la base. *Figura 2.*

2. Regular el tope desbloqueando la palomilla de apriete para troquelear el perfil en el punto que nos convenga (Sólo para los modelos con tope regulable).

3. Introducir el perfil de aluminio por el lado que queremos troquelear, con la pared a troquelear entre la lengüeta y la guía hasta que llegue al tope fijo o regulable según los modelos. *Figura 3*

4. Mover la palanca para accionar los punzones. Es recomendable tener bien fijada la punzonadora a un banco de trabajo. *Figura 4*

5. Finalmente retiramos el perfil y repetimos la operación desde el punto 4 tantas veces como sea necesario.

